

Die 10 goldenen Regeln für eine sichere Verwendung von BeneGas Light

1




Achten Sie bei der Anschaffung von **BeneGas Light** Gasflaschen immer auf eine unbeschädigte Versiegelung, die weiße Plastikfolie mit Benegas Logo auf dem Hahn (NL/BE). Tauschen Sie Ihre leere Gasflasche immer bei einer BeneGas Light Verkaufsstelle gegen eine volle versiegelte Gasflasche ein. Nie bei einer LPG-Station auffüllen.

2



BeneGas Light Flaschen bei Gebrauch immer aufrecht hinstellen, auf einen ebenen, vorzugsweise nicht brennbaren Untergrund. Niemals unbefestigt in einem Fahrzeug oder auf einem Schiff abstellen und während des Transports sichern.

3




Sorgen Sie immer für ausreichende Lüftung unten am Boden, insbesondere beim Wechseln der Flasche. Propangas ist nämlich schwerer als Luft. Bewahren Sie Gasflaschen im Freien und nie in geschlossenen und / oder ungelüfteten Räumen und auch nie vor Lüftungsgittern oder Kellerfenstern von benachbarten Räumen im Tiefparterre.

4



Die Gasflasche darf nicht an Orten gelagert oder verwendet werden, an denen die Temperatur höher ansteigen kann als die normale Umgebungstemperatur. Die Gasflasche ist nicht geeignet für eine Verwendung an Orten, an denen die Temperatur 40 °C überschreiten kann. Bei 40 °C oder mehr kann der Kunststoff seine Festigkeit verlieren.


5



Verwenden Sie immer einen passenden Druckregler und/oder Durchflussbegrenzer. Auf dem Typenschild des anzuschließenden Geräts ist der benötigte Vordruck aufgeführt. Es wird die Verwendung eines speziellen **BeneGas Light** Druckreglers empfohlen, eine Montageanleitung wird mitgeliefert. Verwenden Sie niemals eine Gasflasche ohne Druckregler und/oder Durchflussbegrenzer.


Verwenden Sie immer einen genehmigten Propanschlauch neueren Datums. Verwenden Sie keine Schläuche, die älter sind als 2 Jahre. (Die Prüfungsnummer und Jahreszahl sind auf dem Schlauch aufgeführt.) Montieren Sie die Schläuche mit Hilfe der entsprechenden Schlauchschellen. Begrenzen Sie die Länge eines Propanschlauchs auf einen (1) Meter und ersetzen Sie rechtzeitig alte (veraltete) (RDE-) Schläuche.

6



Das Flaschenventil immer mit der Hand aufdrehen. Überprüfen Sie vorher den Hahn auf eventuelle Beschädigungen. Überprüfen Sie auch Schlauch und Schlauchschellen auf Beschädigungen. Öffnen Sie den Hahn nie mit Werkzeug oder mit Gewalt.

7



Nach dem Anschließen der Gasflasche die Anschlüsse immer auf Gasdichtigkeit kontrollieren. Hierzu können Sie eine Wasser-/Seifenlösung (wie zum Beispiel Spülmittel) verwenden. Bilden sich Seifenblasen, dann können Sie den Anschluss lösen und erneut anschließen.

8



Schließen Sie den Flaschenhahn nach Gebrauch, auch bei einer „leeren“ Gasflasche. Das Austauschen einer leeren Gasflasche gegen eine volle Gasflasche sollte wenn möglich draußen erfolgen, weit entfernt von eventuellen Zündquellen.

9



Versuchen Sie bei einem Brand die Gasflasche zu entfernen, den Flaschenhahn zu schließen (Hände schützen), die Gasflasche kühl zu halten (keinen Vollstrahl aber Wassernebel) und die Flammen mit nassen Tüchern zu löschen. Kühlen Sie die Umgebung mit Hilfe von Wassernebel. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Rufen Sie die Feuerwehr (europäische Alarmnummer 1-1-2).

10



BENEGAS
LIGHT DE LICHTGEWICHT FLES