




# DE 10 GOUDEN REGELS VOOR BENEGAS GASFLESSEN




1 Let bij de aanschaf van een Benegas gasfles altijd op een ongeschonden verzegeling. Deze verzegeling is een dop of plastic 'seal' met het Benegas Logo erop. Wissel je lege gasfles altijd bij een erkend gasflessenleverancier om voor een volle verzegelde fles. Zelf vullen van de gasflessen is niet toegestaan.




2 Benegas gasflessen bij gebruik altijd rechtop zetten en op een vlakke en bij voorkeur droge ondergrond plaatsen. Nooit los in een voer- of vaartuig plaatsen en tijdens transport ook borgen. Bij geen gebruik de gasfles het liefst buiten onder een afdak bewaren.




3 Zorg altijd voor voldoende ventilatie laag bij de grond, met name bij het verwisselen van de fles. Propaan gas is zwaarder dan lucht en zal zich bij de grond gaan ophopen. Plaats gasflessen buiten en nooit in afgesloten en/of ongeventileerde ruimten. Ook niet voor beluchtinggroottes of kelderramen van aangrenzende ruimten met verdiepte grondslag.




4 De gasfles mag niet opgeslagen of gebruikt worden waar deze in contact kan komen met oppervlakken of onderdelen die warmer zijn dan 50 °C. Bij 50 °C of meer kan de gasfles blijvende schade oplopen en is er een grotere kans op lekkage of ontploffing.



5 Gebruik altijd een drukregelaar en eventueel een doorstroombegrenzer van het juiste type. Op het typeplaatje van het aan te sluiten apparaat staat de benodigde voordruk vermeld. Gebruik de fles niet zonder drukregelaar.



6 Gebruik altijd een goedgekeurde propaan slang van recente datum. Gebruik geen slangen ouder dan 3 jaar. Het keurnummer en het jaartal staan op de slang vermeld. Monteer de slang met behulp van goede slangklemmen of draai de wartel goed handvast. Beperk de lengte van de slang zoveel mogelijk, maar zorg wel dat de gasfles niet direct onder of naast een warmtebron staat.



7 De fleskraan altijd met de hand open draaien. Controleer vóór de kraan op eventuele beschadigingen. Controleer ook de gasdrukregelaar, slangen en slangklemmen op beschadigingen. Gebruik nooit gereedschap of geweld om een kraan te openen.



8 Na het aansluiten van de gasfles altijd de verbindingen op gasdichtheid controleren. Hiervoor kun je gebruik maken van een GasStop. Je kan ook gebruik maken van een water- of zeepoplossing (bijvoorbeeld met afwasmiddel). Bij ontstaan van zeepbellen, moet de verbinding losgemaakt en opnieuw verbonden worden.



9 Sluit na gebruik altijd de gaskraan, ook bij een 'lege' gasfles. Doe het wisselen van een lege gasfles voor een volle zoveel mogelijk buiten. Blijf daarbij ook zo ver mogelijk van ontstekingsbronnen verwijderd.



10 Tracht bij brand de gasfles te verwijderen, de fleskraan te sluiten (handen beschermen), de gasfles koel te houden (geen volle straal, maar waternevel) en de vlammen te doven met natte doeken. Probeer de omgeving koel te houden met waternevel. Neem echter **nóóit** onnodige risico's. Roep de hulp in van de brandweer via het Europees alarmnummer 112.

**BENEGAS**

WWW.BENEGAS.NL